

## KOŁNIERZ Z GWINTEM

### Zastosowanie

Kołnierz z gwintem służy do połączeń armatury wodociągowej kołnierzowej z rurami wodociągowymi.

### Materiały

Korpus - żeliwo sferoidalne lub żeliwo szare

### Wykonanie

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, zakres średnic rur, na które można montować kołnierz z gwintem od DN 40÷150 wg podanej tabeli



DN	Dz (mm)	Do (mm)	d (mm)	n (mm)	b (mm)
40	150	110	18	4	16
50	165	125	18	4	16
80	200	160	18	8	16
100	220	180	18	8	16
150	285	240	22	8	16

DN	GWINT G					
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
40	x	x	x	x	—	—
50	x	x	x	x	—	—
80	x	x	x	x	x	x
100	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x

